

TILLÆG TIL BRUGSANVISNING FOR 66MV

Optænding: Man drejer den lille inspektionslåge på toppen af ovnen, hælder 2-3 cl. sprit i ovnen og dernæst antænder med en tændstik. Tændstikken generer ikke forbrændingen og forsvinder efter kort tid.

Rengøring: Olieovn 66MV er den nemmeste ovn af rengøre brænderpotten på.

1. Afmonter olierør fra regulator til rensenål.
2. Afmonter rensenålen.
3. Under brænderpotten er monteret en lille bøjle fremstillet i 5 mm rustfri stål til fastgørelse af brænderpotten. For enden af bøjlen ud mod lågen til ovnen er monteret et vippebeslag, som skal skubbes tilbage med en skruetrækker. Brænderpotten falder ned og kan tages ud gennem lågen for rengøring.